

Wykaz pobrany z podstrony [przepisy na skróty](#)

Gdzie stosować hydranty wewnętrzne 33?

Hydranty 33 powinny być stosowane:

- 1) w garażu jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
- 2) w garażu wielokondygnacyjnym.

PODSTAWA PRAWNA: par. 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719.
